



АО «ПИК ПРОГРЕСС»

Юр. Адрес: 111024, Москва, Авиамоторная ул., д. 51А

Почт. Адрес: 111024, Москва, а\я 89

Тел/факс: (495) 365-50-25

Программно-технический комплекс «Космотроника»

Коммуникационный сервер

Инструкция по установке

СШМК.0101-03 31 06

Листов 4

2023

Дата	Взам. инв. №	Индв. № дубл.	Подпись и дата

АННОТАЦИЯ.....	3
1.УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ	4

АННОТАЦИЯ

В данном руководстве содержится инструкция по установке.

1. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ

Коммуникационный сервер функционирует в среде операционных систем

XP/Vista/7/10/11/Server. Рекомендуемые требования к составу технических средств:

- Процессор P3 800 МГц или более быстродействующий
- Объем ОЗУ не менее 64 Мб (зависит от используемой операционной системы)
- Свободное место на диске – 500 Кб (не считая предполагаемых объемом баз данных)
- Для баз данных в формате MDBPlus место на диске должно обеспечивать хранение баз данных плюс не менее 3 Гб свободного места для выполнения операций сжатия БД.
- При использовании баз серверных баз данных дополнительно должны быть учтены требования к конфигурации технических средств и используемой операционной системы.

Коммуникационный сервер представляет собой набор исполняемых программ и библиотек, написанных на языке C++ в интегрированной среде разработки Microsoft Visual Studio. Кроме того, в состав дистрибутива входят конфигурационные файлы.

Дистрибутив коммуникационного сервера представляет собой архивный файл с расширением zip. Установка коммуникационного сервера представляет собой распаковку файла с дистрибутивом в любую директорию на жёстком диске компьютера.

Основной исполняемый файл системы - WrtMip.exe. В состав дистрибутива входит также ссылка на исполняемый файл – WrtMip.lnk.

В зависимости от требований конкретного пользователя ссылка может быть скопирована на рабочий стол или в папку “Автозагрузка”. В последнем случае старт коммуникационного сервера будет происходить автоматически при загрузке Windows.